

Scannez ces codes dans l'ordre pour paramétrer votre pistolet pour carpack.

Figure 3-4 Windows français



Figure 3-29 Convertir tout en majuscules



Scan Prefix



5



0



1



2



Scan Options



<PREFIX> <DATA> <SUFFIX>



Enter

Vous êtes maintenant prêt à travailler.